

Localiser un switch



Localiser un switch en faisant clignoter la LED "Locator".

Syntaxe

```
chassislocate  
  blink <1-1440>  
  on <1-1440>  
  off
```

Paramètres

blink

Fait clignoter la LED "Locator" du châssis, pendant une durée spécifiée en minute (Par défaut : 30 minutes).

on

Allume la LED "Locator" du châssis, pendant une durée spécifiée en minute (Par défaut : 30 minutes).

off

Éteint la LED "Locator" du châssis.

Révision #2

Créé 18 janvier 2025 18:27:21 par Angelo

Mis à jour 1 avril 2025 18:31:42 par Angelo