


Réinitialiser la configuration d'un switch



Réinitialiser la configuration d'un switch HP.

Procédure

Pour la configuration du switch, la première connexion/liaison avec le pc hôte se fait via un câble série. Pour réinitialiser le switch, nous pouvons le faire de manière physique ou logicielle.

Logicielle

Si nous avons accès au terminal de notre switch, on peut utiliser les commandes « **reset saved-configuration** » pour supprimer la configuration qui se charge au démarrage puis vérifier via « **show config** ». On pourra alors redémarrer le switch pour que la configuration vierge se mette en place.

Physique

On peut également insérer un trombone ou un objet fin dans les ports « **Reset** » et « **Clear** » situés devant ou derrière le switch HP quelques secondes afin de réinitialiser la configuration.

Bouton RESET et CLEAR HP

Bouton RESET et CLEAR HP

Cette manipulation est pratique lorsque nous n'avons pas accès au terminal du switch.

Révision #2

Créé 18 janvier 2025 19:04:05 par Angelo

Mis à jour 1 avril 2025 18:32:16 par Angelo